

Світильники евакуаційні, аварійні вказівники.

S503 ACRYLIC LED 3W / S504 GLASS LED 3W

- Область застосування світильників: забезпечення постійного мінімально необхідного рівня освітленості шляхів евакуації і аварійно-сигнального позначення виходів в промислових, громадських і побутових приміщеннях.
- На панелі управління світильником розташовані такі елементи:
 - світловий індикатор режиму зарядки акумулятора «Заряд»;
 - світловий індикатор підключення світильника до мережі «Мережа»;
 - кнопка «ТЕСТ» для перевірки працездатності світильника в аварійному режимі від акумулятора.
- Установка світильників в підвісному положенні здійснюється за допомогою двох монтажних кілець, розташованих у верхній частині корпусу. Також, світильники мають додаткову можливість установки на стіну за допомогою монтажних отворів, розташованих на корпусі.
- Підключення світильників.
 - Змонтувати світильник в робоче положення.
 - Переконатися у відсутності напруги в мережі живлення 230 В змінного струму.
 - Підключити провідники світильника до мережі живлення: коричневий провідник (L) - до фазного провідника мережі, синій провідник (N) - до нейтрального провідника мережі, жовто-зелений провідник (PE) - до заземлювального провідника мережі.
- При включенні в мережу 230 В змінного струму відбувається постійна підзарядка вбудованого акумулятора, про що свідчить світіння індикатора «Заряд» на панелі управління. Мінімальна тривалість зарядки акумулятора після першого включення 24 години. При зниженні тривалості роботи світильника в аварійному режимі необхідно провести заміну акумулятора світильника.
- Перевірка роботи світильника в аварійному режимі кнопкою «ТЕСТ». Для перевірки роботи світильника в аварійному режимі необхідно:
 - Підключити світильник до мережі 230 В змінного струму.
 - Залишити світильник включеним на час не менше 3 хвилин.

- Натиснути кнопку «ТЕСТ», при цьому відбувається перемикання світильника на живлення від вбудованого акумулятора і справний світильник продовжує функціонувати.
- Якщо при натисканні кнопки «ТЕСТ» світильник гасне, це свідчить про несправність в ланцюзі аварійного живлення. Несправний світильник подальшої експлуатації не підлягає.

УВАГА! В процесі експлуатації рекомендується не рідше одного разу на місяць перевіряти працездатність світильника в аварійному режимі натисканням кнопки «ТЕСТ».

При роботі світильника від акумулятора протягом 120 хвилин акумулятору необхідна підзарядка протягом не менше 24 годин.

- Гарантійні зобов'язання:
Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується відремонтувати чи замінити світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця при умові правильної експлуатації, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк 1 рік з дати продажу. Строк служби у нормальних кліматичних умовах при дотриманні правил монтажу та експлуатації складає 30000 годин.
- Комплект поставки:
 - Світильник
 - Упаковка
 - Паспорт (опційно)
 - Піктограми купуються окремо

9. Технічні характеристики:

Модель	Напруга, В.	Частота, Гц.	Потужність, Вт.	Кількість діодів	Аварійний режим, год.	Час зарядки акумулятора, год.	Напруга акумулятора, В.	Смисловість акумулятора, мА/год.	Маса бругто, кг	Ресурс, год.	Колір світлення	Матеріал розсіювача	Матеріал корпусу	Габарити, мм
S503	220	50/60	3	8	2	24	1,2	600	0,8	30000	Світло-зелений	Акрил	Алюміній / пластик	360*28*200
S504	220	50/60	3	4	2	24	1,2	350	0,6	30000	Світло-зелений	Скло	Алюміній / пластик	355*23*145

10. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну: